

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Lublinie
ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin

tel./fax. 81 746-14-58, 81 746-25-01
e-mail: info@kominiarze.lublin.pl



**Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.**

- Rozdział 1 - Przepisy ogólne
- Rozdział 2 - Kontrole okresowe budynku
- Rozdział 5 - Użytkowanie lokali
- Rozdział 6 - Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych
- Rozdział 7 - Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych
- Rozdział 13 - Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych.
- Rozdział 14 - Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym.